



HIGH PERFORMANCE GEAR OIL
GEAR OIL
 API GL-5
 SAE 85W/90



Net content: 90ml

Gear oil replacement instruction
 Instructions de remplacement de l'huile de boîte de vitesses


Step 1. Turn off the electric motorcycle, and park it properly or place it on the stand.

Étape 1. Éteignez la moto électrique, positionnez-la correctement ou placez-la sur la béquille.



Step 2. Use Hex Key (4mm) and Ring Open Ended Spanner (10mm) to disassemble the motor guard.

Étape 2. Utilisez une clé hexagonale (4 mm) et une clé (10 mm) pour démonter la protection du moteur.




Step 3. Use the Hex Key (4mm) to unscrew the gearbox cover fixing screws, and disassemble the gearbox cover.

Étape 3. Utilisez la clé hexagonale (4 mm) pour dévisser les vis de fixation du couvercle de la boîte de vitesses pour le démonter.



Step 4. Unscrew the oil rule and use the Ring Open Ended Spanner (17mm) to unscrew the oil drain bolt to drain the gear oil out of the gearbox.

Étape 4. Dévissez la bouchon d'huile et utilisez la clé (17 mm) pour dévisser le boulon de vidange d'huile afin de vidanger l'huile pour engrenages de la boîte de vitesses.



Step 5. After the gear oil completely drain out of the gearbox, use the Ring Open Ended Spanner (17mm) to screw the oil drain bolt (Tightening torque: 20-25N.m).

Étape 5. Une fois que l'huile pour engrenages s'est complètement écoulee de la boîte de vitesses, utilisez la clé (17 mm) pour visser le boulon de vidange d'huile (couple de serrage : 20-25 N.m).



Step 6. Use the seissors to cut tip of the gear oil injector for 1mm. And insert the tip of the gear oil injector into the oil filling hole. Then, use the seissors to cut the bottom of the gear oil injector, and inject all the gear oil into the gearbox.

Étape 6. Utilisez les ciseaux pour couper la pointe du contenant d'huile d'engrenages sur 1 mm. Et insérez la pointe dans le trou de remplissage. Ensuite, injectez toute l'huile dans la boîte de vitesses.



Step 7. Screw the oil rule, assemble the gearbox cover and motor guard (Tightening torque: 10±1N.m)

Étape 7. Vissez le bouchon d'huile, assemblez le couvercle de la boîte de vitesses et la protection du moteur (Couple de serrage : 10 ± 1 N.m)



TOOL LIST
 Liste d'outils

			
Hex Key (4mm) X1 Clé hexagonale (4mm) X1	Ring Open Ended Spanner (10mm) X1 Clé (10) mm X 1	Ring Open Ended Spanner (17mm) X1 Clé (17) mm X 1	Scissors X1 Ciseaux X1