


SCHNELLSTARTANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anweisungen befolgen, um einen schnellen Start mit dem TC1000 für SurRon Light Bee und Talaria MX3 / MX4 zu gewährleisten.

Schließen Sie die Kabel wie unten gezeigt an! Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Werkzeuge. Das Produkt muss jederzeit in Kombination mit einem **Schutzschalter oder einer Sicherung** verwendet werden! Bei unsachgemäßer Installation erlischt die Garantie, und es kann zu schweren Schäden am Produkt kommen!

Der TC1000-Controller ist kein Originalteil von SurRon/Segway/Talaria – die Nutzung erfolgt daher auf eigenes Risiko.



Für eine korrekte Installation sehen Sie sich das Installationsvideo an:

SurRon LB



Talaria



M6-Schrauben mit Unterlegscheiben
Das anzuwendende Drehmoment liegt zwischen 4 und 4,5 Nm!

Für die Installation dürfen ausschließlich die im Paket enthaltenen Werkzeuge verwendet werden! Die Verwendung von elektrischen Schraubwerkzeugen ist nicht erlaubt, da sie den Controller beschädigen können. Jegliche Schäden, die durch unzureichendes Anziehen der Schrauben, das Überschreiten des maximalen Drehmoments von 4,5 Nm und/oder die Verwendung anderer Werkzeuge als der mitgelieferten entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt!

***Ein falscher Anschluss der Phasenleitungen kann dazu führen, dass sich das Motorrad rückwärts bewegt!**

Stromkabel

Achten Sie darauf, Folgendes anzuschließen:

Das **rote Batteriekabel** an den positiven (+) Pol ●

Das **schwarze Batteriekabel** an den negativen (-) Pol ●

Phasenkabel*

Achten Sie darauf, Folgendes anzuschließen:

Das **blaue Motorkabel** an den Buchstaben B ●

Das **grüne Motorkabel** an den Buchstaben C ●

Das **gelbe Motorkabel** an den Buchstaben Y ●

Für zusätzliche Unterstützung kontaktieren Sie uns über das Support-Formular im Kontaktbereich auf der Torp-Website.

ANSCHLUSS DER VERKABELUNG.




DEN GESAMTEN INHALT
DES DIELEKTRISCHEN FETTS AUS DER
VERPACKUNG HERAUSDRÜCKEN
UND GLEICHMÄSSIG AUF
DIE STIFTE VERTEILEN

Bevor Sie den Controller an Ihrem Motorrad installieren, stellen Sie sicher, dass Sie das im Paket enthaltene Silikonfett auf den Hauptanschluss des Controllers auftragen.

Dies verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt und den Anschluss beschädigt.

Nachdem Sie das Fett wie auf dem Foto gezeigt aufgetragen haben, drücken Sie den Hauptanschluss fest, bis Sie ein **Klick-Geräusch** hören! Falls Sie den Hauptanschluss in Zukunft wieder abstecken müssen (und zuvor dielektrisches Fett verwendet wurde), reinigen Sie das alte Fett zuerst mit einem Alkohol-Kontaktreiniger. Lassen Sie den Anschluss vollständig trocknen und tragen Sie anschließend erneut dielektrisches Fett auf.



SEHR WICHTIG!

Beim Zusammenstecken **müssen** alle Steckverbinder ein **Klick-Geräusch** machen!

Achten Sie besonders darauf, dass der **Hauptanschluss fest eingedrückt wird und beim Einstecken ein Klick-Geräusch zu hören ist!**

Wenn die Steckverbinder nicht richtig zusammengesteckt sind, können Schmutz und Feuchtigkeit eindringen und den Controller irreparabel beschädigen!

Eine unsachgemäße Installation kann zum Verlust Ihrer Garantie führen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um den Garantieanspruch aufrechtzuerhalten. Das Modifizieren eines serienmäßigen Elektrofahrzeugs kann dazu führen, dass es nicht mehr den örtlichen Straßenverkehrsvorschriften entspricht. Es ist entscheidend, vor jeglichen Änderungen Experten oder Behörden zu konsultieren, um die Straßenzulassung sicherzustellen.



Für zusätzliche Unterstützung kontaktieren Sie uns über das Support-Formular im Kontaktbereich auf der Torp-Website.

VERWENDEN SIE IMMER EINEN SICHERUNGSSCHALTER (EINE SICHERUNG) MIT IHREM CONTROLLER!



HIER MEHR
ERFAHREN

Standardkonfiguration



Der TC1000-Controller muss immer mit dem originalen SurRon/Segway-Sicherungsschalter (Sicherung) verwendet werden! Die Verwendung ohne Sicherungsschalter ist gefährlich und kann schwere Schäden verursachen!

VERWENDEN SIE DIE TORP-APP FÜR DIE EINRICHTUNG.



WIE VERBINDET MAN SICH?

- Gehen Sie zum Google Play Store (Android) oder App Store (iOS) und laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter.
- Erlauben Sie der App den Zugriff auf den Standort, Fotos und Medien Ihres Telefons und akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Stecken Sie den Schlüssel ins Zündschloss und schalten Sie Ihr Bike ein.
- Die App erkennt Ihren Controller automatisch.
- Wählen Sie Ihren Controller aus der Liste aus. Die Bluetooth-ID finden Sie auf dem Etikett an der Seite des Controllers.
- Jetzt sind Sie verbunden und können mit der Einrichtung Ihres Controllers beginnen.

WICHTIG: Nach der Installation stellen Sie sicher, dass Sie den KALIBRIERUNGS-ASSISTENTEN auf dem 5. Bildschirm der Torp-App ausführen!

Für zusätzliche Unterstützung kontaktieren Sie uns über das Support-Formular im Kontaktbereich auf der Torp-Website.